

开关和指示灯的按钮/透镜

AML51 按钮订购指南 (可能无法提供所有颜色组合。)

用于白炽灯或无灯型显示屏开关和按钮式指示灯。

AML51-C	10	R	—
<p>用于 AML11、21、31 开关和 AML41 指示灯: 按钮类型</p> <p>仅用于 AML41D 指示灯:</p>	<p>显示图标/类型</p> <p>透射色 10 无图标 20 盖上有图标</p> <p>透射色 (无色盖和颜色插件) 11 无图标 21 插件上有图标</p> <p>空界面 (无色盖和颜色插件) 30 无图标 40 插件上有图标</p> <p>****投影色 (白色盖和颜色插件) 50 无图标 60 盖上有图标</p>	<p>全彩或第 1 个颜色分割</p> <p>R 红色 Y 黄色 G 绿色 B 蓝色 W**** 白色 K*** 黑色 L*** 灰色 A** 琥珀色</p>	<p>第 2 个颜色分割</p> <p>R 红色 Y 黄色 G 绿色 B 蓝色 W**** 白色 K*** 黑色 L*** 灰色 A** 琥珀色</p>

示例: AML51-C10R

方形全彩按钮; 透射色, 无图标; 红色。

**仅提供透射色和空界面。

***不推荐将黑色和灰色用于有灯型显示屏。

†AML51-N 按钮不配备显示屏/10 和 20 型号图标。

注意: 尺寸包括 0.060 in 前盖。

*仅提供透射色 (10 或 20)

****当使用“W”时, 投影色的插件为无色。

AML51 透镜订购指南 (可能无法提供所有颜色组合。)

仅用于白炽显示屏 AML41J、K 和 L 透镜型指示灯。

AML51-J	10	R		
<p>透镜型</p>	<p>显示图标/类型</p> <p>透射色 10 无图标 20 有图标</p> <p>透射色 (无色盖和颜色插件) 11 无图标 21 有图标</p> <p>空界面 (烟灰色盖和颜色插件) 30 无图标 40 有图标</p> <p>****投影色 (白色盖和颜色插件) 50 无图标 60 有图标</p>	<p>全彩或第 1 个颜色分割</p> <p>R 红色 Y 黄色 G 绿色 B 蓝色 W**** 白色 A** 琥珀色</p>	<p>第 2 个颜色分割</p> <p>R 红色 Y 黄色 G 绿色 B 蓝色 W**** 白色 A** 琥珀色</p>	<p>第 3 个颜色分割</p> <p>R 红色 Y 黄色 G 绿色 B 蓝色 W**** 白色 A** 琥珀色</p>

示例: AML51-J10R

矩形透镜类型按钮; 全彩; 透射色, 无图标; 红色。

如何订购按钮图标

如需指定图例所示按钮, 请提交一份图标订货单, 涵盖每个目录号。为了确保图标方向正确, 在方形装置上, AML 外壳 (从面板正面查看时) 上的“MICRO SWITCH”标识要朝上, 而在矩形装置上, “MICRO SWITCH”标识要朝“上”或者朝“左”。

按钮图标订购单会在下列几页中显示。在您的办公室复印机上复印这些订购单。

图标表	表格编号
AML51 按钮	FO-63394
AML51 透镜按钮	FO-63395
AML52 按钮	FO-63504
AML53 扳钮式开关盖	FO-63567
AML55 扳钮式开关盖	FO-63565
AML54 跷板开关	FO-63566
AML56 跷板开关	FO-63564




**不适用于投影色。

****当使用“W”时, 投影色的插件为无色。

开关和指示灯的按钮/透镜

AML52 按钮订购指南 (可能无法提供所有颜色组合。)

用于 AML12、AML22 (不带光管)、AML32、AML42 LED 显示。

AML52-N	10	R
<p>按钮类型</p> <p>用于 LED 装置 AML52-C</p>  <p>AML52-A*</p>  <p>用于 AML32 氙气灯装置 AML52-N</p> 	<p>显示屏/图标类型</p> <p>透射色</p> <p>10 无图标</p> <p>20 有图标</p>	<p>按钮颜色</p> <p>R 红色</p> <p>Y 黄色</p> <p>G 绿色</p> <p>B 蓝色</p> <p>W 白色</p> <p>K 黑色</p> <p>A 琥珀色</p> <p>L 灰色</p>

例如:

AML52-N10R

矩形全屏; 用于带透射色的氙气灯功率开关, 无图标; 红色按钮。

AML52-C10K

方形全屏; 用于 LED 装置; 透射色, 无图标; 黑色按钮。

Honeywell

用于 LED 及氖气灯按钮的 AML 52/57 按钮图标表/产品规格

第 _____ 页, 共 _____ 页

帐户编号 _____

目录号 AML52	客户采购订单编号	客户图纸编号
MICRO SWITCH 销售订单	行号	日程编号

客户: _____

地址: _____

(城市) _____ (省) _____

说明

- 填写正确的目录号 - 每张表一个产品。
- 检查图片编号、字体大小和字体颜色。
- 填写所需数量。
- 指明所需图标 - 切勿超过图标订购指南中规定的最大值。

备注

- 为了确保图标方向正确, 在方形装置上, AML 外壳 (从面板正面查看时) 上的 "MICRO SWITCH" 标识要朝上, 而在矩形装置上, "MICRO SWITCH" 标识要朝上" 或者朝 "左"。
- 请使用黑色墨水填写该表格, 这样方便我们处理您的订单。

图标订购说明															
按钮: 类型方位	图片 编号	最多行数			最多字符数										
		5/64	7/64	9/64	13/64	5/16	7/64	9/64	13/64	5/16					
	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	7	5	5	3	1
	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	7	5	5	3	1
	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0
	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0
	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1	7	5	4	3	1
	6	3	2	1	1	1	1	1	1	1	7	5	4	3	1

标准图标摆放方式

- 透射色 - 外壳 (按钮) 上有图标
- 表格 3 和 4 不适用于 AML57 系列

图标订购单

客户零件编号	图片编号	类型尺寸			墨水颜色		按钮数量	图标描述
		5/64	7/64	9/64	13/64	5/16		
								顺序: 从左到右, 或者从上到下
								第 1 行
								第 2 行
								第 3 行

如下这些修改后的哥特式字体 (A 到 Z)、数字 (0 到 9) 和符号可以在 5/64、7/64、9/64、13/64 和 5/16 中使用。	A3	修改后的哥特式字体
· , ; ! ? ' - " / () * &		
\$ # % 0 + - ± ÷ × ≠ > <		
→ ↑ ↓ ← ← CR 1/4 1/2 3/4 1/3 2/3 @ ∞		

特殊图标

请注意: 使用该区域显示下述内容未显示的特殊图标位置或配置。非标准图标涉及其他收费和延长交付时间。

图 "A"	图 "B"
-------	-------

制表人: _____ (日期) _____ (签名)

FO-63504-D

Honeywell

AML 按钮图标表/产品规格


第 ____ 页，共 ____ 页

帐户编号 126-284

图标订购说明

按钮类型/方位	图片编号	最多行数/每个区域				最多字符数/每行														
		5/64	7/64	9/64	13/64	5/16	7/64	9/64	13/64	5/16										
1 按钮 A*B P,R	1	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 按钮 C	2	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 按钮 D	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 按钮 E,H*	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 按钮 E,H*	5	6	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1 按钮 F	6	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 按钮 F	7	6	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1 按钮 G,N	8	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 按钮 M	9	5	0	4	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 标准图标摆放方式**
- 对于其他摆放需求，请参考特殊图标部分。
- 透射色 - 外壳 (按钮) 上有图标
 - 空界面 - 插件上有图标
 - 投影色 - 外壳 (按钮) 上有图标
 - 透射色 - 插件上有无色盖图标。



图标订购单

客户零件编号	图片编号	类型尺寸				按钮数量	墨水颜色	图例													
		5/64	7/64	9/64	13/64			5/16	第 1 行	第 2 行	第 3 行	第 4 行	第 5 行	第 6 行							
						1	白色														
						2	黑色														
						1															
						2															
						1															
						2															
						1															
						2															

FO-63394-K

目录号 AML51 -	客户图纸编号
客户采购订单编号	行号
MICRO SWITCH 销售订单	日期编号

客户: _____

地址: _____ (城市) _____ (省)

说明

- 填写正确的目录号，每张表一个产品。
- 检查图片编号、字体大小和字体颜色。
- 填写所需数量。
- 指明所需图标，切勿超过图标订购指南中规定的最大值。

备注

- 为了确保图标方向正确，在方形装置上，AML 外壳 (从面板正面查看时) 上的 "MICRO SWITCH" 标识要朝上，而在矩形装置上，"MICRO SWITCH" 标识要朝 "上" 或者朝 "左"。
- 请使用黑色墨水填写表格，这样方便我们处理您的订单。
- * 仅在类型 A 和 H 按钮上的插件

如下这些修改后的哥特式字体 (A 到 Z)、数字 (0 到 9) 和符号可以在 5/64、7/64、9/64、13/64 和 5/16 中使用。	A3	修改后的哥特式字体
可用的标准符号	· , ; ! ? ' - " / () * &	
	\$ © # % † ± ÷ × ≠ > <	
	→ ↑ ↓ ← CR 1/4 1/2 3/4 1/3 2/3 @ ∞	

特殊图标

请注意：使用该区域显示左侧内容中未显示的特殊图标位置或配置。非标准图标涉及其他收费和延长交付时间。

图 "A"	图 "B"
-------	-------

制表人: _____

(签名)

(日期)

册主

Honeywell

AML 透镜图标表/产品规格

第 _____ 页，共 _____ 页

帐户编号 _____

目录号 AML51	客户采购订单编号
MICRO SWITCH 销售订单	日期编号

客户: _____

地址: _____ (城市) _____ (省)

说明

1. 填写正确的目录号 - 每张表一个产品。
2. 检查图片编号、字体大小和字体颜色。
3. 填写所需数量。
4. 指明所需图标 - 切勿超过图标订购指南中规定的最大值。

备注

1. 为了确保图标方向正确，在方形装置上，AML 外壳（从面板正面查看时）上的“MICRO SWITCH”标识要朝上，或者朝“左”。
2. 请使用黑色墨水填写该表格，这样方便我们处理您的订单。

图标订购说明

按钮: 类型方位	图片编号	最多行数/每个区域				最多字符数/每行								
		5/64	7/64	9/64	13/64	5/16	7/64	9/64	13/64	5/16				
按钮	1	4	3	3	2	2	1	1	14	11	10	7	6	3
按钮	2	4	3	3	2	2	1	1	6	5	5	3	3	1
按钮	3	4	3	3	2	2	1	1	4	3	3	2	1	1
按钮	4	4	3	3	3	3	2	2	9	7	6	4	3	2
按钮	5	3	3	2	2	1	1	1	8	7	6	4	3	2
按钮	6	2	2	1	1	1	1	0	8	7	6	4	3	0

标准图标摆放方式

1. 透射色 - 外壳 (按钮) 上有图标
2. 空接面 - 插件上有图标
3. 投影色 - 外壳 (按钮) 上有图标

如下这些修改后的哥特式字体 (A 到 Z)、数字 (0 到 9) 和符号可以在 5/64、7/64、9/64、13/64 和 5/16 中使用。	A3
. , ; ! ? ' _ " / () * &	修改后的哥特式字体
\$ # % 0 + - ± ÷ × = ≠ > <	
→ ↑ ← → ← CR 1/4 1/2 3/4 1/3 2/3	

特殊图标

请注意: 使用该区域显示左侧内容中未显示的特殊图标位置或配置。非标准图标涉及其他收费和延长交付时间。

图 "A"	图 "B"
-------	-------

图标订购单

客户零件编号	图片编号	类型尺寸				墨水颜色	按钮数量	图标描述
		5/64	7/64	13/64	5/16			
					白色	1	第 1 行	
					黑色	2	第 2 行	
						3	第 3 行	
						1	第 4 行	
						2		
						3		
						1		
						2		
						3		
						1		
						2		
						3		

制表人: _____ (签名) _____ (日期)

FO-63395-E